

## C460 操作指南

### 手表功能介绍

左上侧按钮为转换手表显示部分的功能之用，每按一下，手表中部的显示部分将依次转换下列英文符号，以表示当前手表所处的功能并显示相应的内容。

中部显示	TME	CAL	AL1	AL2	CHR	TMR	SET
手表所处的功能	时间	日历	第一闹时	第二闹时	秒表	倒计时 功能	城市设定
上部显示部分	时.分.秒	月.日	时.分或OFF	时.分或OFF	分.秒或1/100秒	剩余时间(分.秒)	时.分.秒
下部显示部分	城市名	星期或城市名	城市名	城市名	小时	设定时间(分)	城市名

※当第一闹表、第二闹表和城市设定功能显示 2 分钟以上而不使用时，就会自动回到时间功能。

### 手表中间部分显示的城市代码与中文城市名对照：

UTC	????? 格林威治世界标准时间				
LON	伦敦	DAC	达卡	ANC	安克雷奇
PAR	巴黎	BKK	曼谷	LAX	洛杉矶
ROM	罗马	S I N	新加坡	DEN	丹佛
CA I	开罗	HKG	香港	CH I	芝加哥
I ST	伊斯坦布尔	PEK	北京	MEX	墨西哥城
MOW	莫斯科	TYO	东京	NYC	纽约
KW I	科威特	SYD	悉尼	YUL	蒙特利尔
DXB	迪拜	NOU	努美阿	CCS	加拉加斯
KH I	卡拉奇	AKL	奥克兰	R I O	里约热内卢
BEL	新得里	HNL	火努鲁鲁	BUE	布宜诺斯艾利斯

### 手表各功能的调整：

#### （一）城市的选择

目的：保留需要的城市时间；关闭不需要的城市时间，便于快速城市间转换。

1. 按动左上侧按钮，使中间显示部分出现 SET 字样
2. 按动左下侧按钮，选出需要调整的城市
3. 按住左下侧按钮 3 秒钟以上，城市名和 OFF（关）或 ON（开）就会闪动，进入调整状态。
4. 按动右下侧按钮，选择 OFF（关）或 ON（开）
5. 在调整状态下，同时按动右下和左下按钮后，OFF（关）或 ON（开）和 S.T 会闪动，再按动右下侧按钮，选择打开或关闭该城市的夏令时。（S.T 是夏令时的缩写）
6. 再按动左下侧按钮，则出现下一个需要调整的城市，按照上述方法进行调整。
7. 选择好各城市之后，按动左上侧按钮，城市选择完毕，可返回到正常显示状态。

#### （二）时间的调整

1. 按动左上侧按钮，使中间显示部分出现 TME 字样

2. 按动左下侧按钮,选出需要调整时间的城市,如需要调整北京时间,应使 PEK 字样出现
3. 按住左下侧按钮 3 秒钟以上, OFF (关) 或 ON (开) 和 S.T 会闪动, 进入调整状态。按动右下侧按钮,选择关闭北京市的夏令时。(S.T 是夏令时的缩写)
4. 每按动一次左下钮, 显示部分的数字会按: 夏令时→秒→分→小时→12 小时/24 小时的顺序依次闪动。
5. 按动右下侧按钮,将闪动的数字调整为现在的时刻, 在使用 12 小时制时要注意上午 (A) 和下午 (P) 的区别。
6. 调整完时间之后, 按动左上侧按钮, 可返回到正常显示状态。此时北京地区时间调整完毕, 而世界其他城市的时间也随北京地区时间的变化而自动调整完毕。

### (三) 日历的调整

1. 按动左上侧按钮, 使中间的显示部分出现 CAL 字样
2. 按动左下侧按钮,选出需要调整日历的城市,如需要调整北京日期,应使 PEK 字样出现。
3. 按住左下侧按钮 3 秒钟以上:(月) 会闪动, 进入调整状态。
4. 每按动一次左下钮, 显示部分的数字会按: 月→日→年的顺序依次闪动。
5. 按动右下侧按钮,将闪动的数字调整为现在的日期。
6. 调整完日期之后, 按动左上侧按钮, 可返回到正常显示状态。

### (四) 闹表的调整 (两个闹时的发声不同但调整方法都相同)

1. 按动左上侧按钮, 使中部显示部分出现 AL1 或? AL2 字样
2. 按动左下侧按钮,选出需要调整闹钟的城市,如需要调整北京闹响时间,应使 PEK 出现。
3. 按住左下侧按钮 3 秒钟以上:(小时) 会闪动, 进入调整状态。
4. 每按动一次左下钮, 显示部分的数字会按: 小时→分的顺序依次闪动。
5. 按动右下侧按钮,将闪动的数字调整为需要的闹响时间。
6. 调整完闹响时间之后, 按动左上侧按钮, 可返回到正常显示状态。

**闹钟的开关方法:** 在中间显示部分出现 AL1 或? AL2 字样的正常情况下, 每按动右下侧按钮一次, 即可调整闹表的开关。闹响时间出现 (打开); OFF 字样出现 (关闭)。

**注意:** 在使用 12 小时制时要注意上午 (A) 和下午 (P) 的区别。

### (五) 秒表的使用

按动左上侧按钮, 使中间的显示部分出现? CHR 字样。

- 1.一般的使用方法: 按动右下钮, 秒表会运行并伴有确认声响。在秒表运行中按动右下钮, 可使秒表运行停止, 并显示着停止时的时间, 再按动左下钮, 秒表恢复零位。
- 2.分段计时的方法: 在秒表运行过程中如按动左下钮, 显示的数字会暂时停止, 供使用者读取已经过的时间。但是手表的秒表的计时并未停止, 10 秒钟后, 秒表会自动从 10 秒钟后的时间恢复运行。(在暂时停止时, 有 SPL 字样在闪动)

### (六) 倒计时功能:

- 1.按动左上侧按钮, 使中间显示部分出现 TMR 字样。
- 2.倒计时器的计时范围是 1--99 分。按动右下钮, 可从 1 到 99 分之间选择您所需的闹响时刻。每按动左下钮一次, 可使闹响时间减少一分钟, 按住不放可使时间快速调整。
- 3.每按动右下钮一次, 倒计时器会启动或停止并伴有确认声响; 在倒计时器停止时, 按动左下钮, 倒计时器恢复到原来设定的时间。

4.在倒数计时器运行期间，如按动左下钮，倒数计时会退回到原来设定的时间并重新运行。

5.在倒数计时终了，会发出 5 秒钟的闹响。并停止到原来设定的时间。