

西铁城8676光动能机芯手表调整方法



1. 星期调整。

把柄头拔出2档，顺时针转动柄头，时针转动2圈，星期向前走一天。把星期针调整到当前星期。

2. 时间调整。

柄头2档，转动柄头，把时间调到当前时间。（注意上下午，中午12点右侧日期针不动，夜间12点右侧日期针同时针动。）

3. 日期调整。

把柄头推到1档，逆时针转动柄头，（日期针顺时针转动）把日期针调到当前日期，把柄头推回正常位置。