

6651 操作指南

手表的调整请按星期→时间→日期的顺序进行。

星期和时间的调整

- (1) 将柄头拉出第一档位置。
- (2) 顺时针转动 24 小时，可将星期移动一天。若需要快速调整星期，可以将指针从 20 点到凌晨 1 点之间来回拨动，带动星期盘并可进行英文/中文之间转换，直到选择出需要的文字和星期。
- (3) 根据报时对准时间。推回柄头，时间和星期调整完毕。

日期的调整

- (1) 将柄头拉出第二档位置，然后推回第一档，可将日期调整一天。
- (2) 来回推动第一档/第二档，可以快速调整日历。

[注]请勿在晚间 21:00 到凌晨 4:30 之间调整日期，这样可能会使第二天日期出现错误。

- (3) 推回柄头，日期调整完毕。