

8651 操作指南

手表的调整请按星期→时间→日期的顺序进行。

（一）星期的调整：

将柄头拉出二档，（柄头在手表的 4 点一侧位置）延顺时针方向连续转动时分针，可带动星期运行，并调整到当天的日期，之后按调整时间的方法对好时间。

（二）时间的调整：

当秒针走到“12”点时将柄头拉出到二档（柄头在手表的 4 点一侧位置）动表把使时分针指到现在的北京时间，依照报时将表把推回原位。

（注意区分上 / 下午，以免发生中午变换日期的现象）

（三）日期和阴历月相的调整：

将柄头拉出一档，向左转动可调整日期；向右转动可调整阴历月历。请在报纸上找出当天阴历日期，将月亮图案对到相应的位置上。（月龄图示表示月亮的月龄而非其实际形状。其可作为月龄的概要指示图）

（四）公历月历的调整：

按动按钮即可以调整月历。（按钮在手表的 3 点一侧位置）

注意：AP1011 型号手表 可以直接用牙签按动按钮调整月历；

AP1021 型号手表 先将螺丝旋松，再按动按钮调整月历，之后把螺丝旋紧。